

INSTALLATION DES EGOUTS U.R.F.E (CONSEILS DE POSE)

1°.- Indiquer l'endroit à creuser où l'égout sera placé:



2°.- Procéder au creusage du trou et à la tranchée du tube vers le collecteur :



3°.- Mettre l'égout dans l'espace creusé à cet effet, en vérifiant qu'il y rentre largement et laisser un espace pour réaliser un coffrage perdu :



4°. Procéder au bétonnage du trou en y ayant introduit l'égout relié au tube correspondant. Il est très important de **maintenir la tuile extractible posée** dans l'égout pendant la pose et jusqu'à la fin de l'installation (comme l'indique l'adhésif). **Ne pas faire vibrer le béton de remplissage autour du périmètre de l'égout !!!**



5°.- Une fois le béton pris, on procède à l'installation du couvercle/grille ou absorbeur, ou autre matériel, **en faisant spécialement attention à la liberté d'extraction de la tuile** avant de la fixer.



Exemple de résultats après pose:



Exemples d'extraction de la tuile (sur la photo, grand modèle, mod. S-650.):

