

## PROCESO INSTALACION SUMIDEROS URFE (PAUTAS DE COLOCACION)

**1º.-** Señalizar la zona a excavar donde ira ubicado el sumidero:



**2º.-** Proceder a la excavación del hueco para el sumidero y la zanja para el tubo, hacia el colector:



**3º.-** Presentar el sumidero en el hueco excavado comprobando quepa holgadamente y dejando suficiente espacio alrededor para realizar un “encofrado perdido”.



**4º.-** Proceder al hormigonado del hueco con el sumidero introducido y el tubo correspondiente abocado. Es muy importante **mantener la teja extraíble colocada** en el sumidero durante este proceso y hasta su fraguado final (como indica la pegatina colocada). **No vibrar el hormigón de relleno del perímetro del sumidero!**



5º.- Una vez fraguado el hormigón, se procede a la instalación de la tapa/rejilla o tragadero de fundición u otro material, **prestando especial atención a la libre extracción de la teja** antes de fijarla.



Ejemplos de resultado final:



**Ejemplos extracción de teja (En la foto, modelo grande, mod.S-650.):**

